STIGA

GARDEN


SCOOP


BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJEET
BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCCIONES DE USO
ISTRUZIONI PER L'USO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
NÁVOD K POUŽITÍ




8211-0202-10





































18. Scoop
















21. Garden














EG-försäkran om överensstämm EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EF erklæring om konformitet EF-forsikring om overensstemmelse

Assurance de conformité UE EG-verklaring van overeenstemming EC declaration of conformity Declaration de conformidad CE EG-Versicherung zur Übereinstimmung Dichiarazione di conformità CE

Ujištění o shodnosti dle SH Gwarancja zgodności z przepisami UE Uistenie o zhodnosti podsa SH Termékazonossági EU-bizonyítvány Apstiprinājums par atbilstību ES prasībām ES nuostatų atitikimo deklaracija Гарантия соответствия нормам ЕС

1. Typ Tyyppi Type Type Type Typ Type 2. Art.nr. Tuotenro Artikelnr Artikkelnr	Type Type Tipo Tipo Typ Typ Typ Onderdeelnr. Article No. Núm. de art. N° ord.	Typ Tipus Tips Tipas Tipas Tun Art.č. Cikkszám Art. nr. Artikulo nr.	G301 4. Serienr. Sarjanro Serienr. Serienr. Serienr. Serienr. N' de série Serial No. Núm. de serie A. 13-2328, 13-2333 N' di serie Serie č.	Se plåt på chassit Ks. leikkurissa oleva tarra Se mærket på plæneklipperen Se merkelapp på klipperen Siehe Platte am Rasenmäher Voir l'étiquette sur la tondeuse Zie de sticker op de maaier See the plate on the machine Ver la etiqueta del chasis Vedere l'etichetta adesiva sul telaio Viz nálepku na sekačce	
Typennummer N° d'article 3. Tillverkare Valmistaja Producent Produsent Hersteller Fabricant	Art.č. Nr art. Fabrikant Manufacturer Fabricante Produttore Výrobce Producent	Артикул № STIGA Produktion AB Výrobca Výrobca Výrobca P.O. Box 1006 Ražotájs Gamintojas Изготовитель STIGA Produktion AB P.O. Box 1006 Sčrijas nr. Scrijos nr. Cерийный № Cерийный №	Seria č. Sorozatszám Sērijas nr. Serijos nr.	Zob. etykietkę na kosiarce Vid″ nálepku na kosačke Lásd az alvázon elhelyezkedő lapkát Skatít uzlimi uz sasijas Žr. atžymą ant vejapjevės См. табличку на шасси	

Denna produkt är i överensstämmelse med

- Dennia produkt ar roverensstammeise med
 elektromagnetisk kompatibilitet direktiv 89/336/EEC
 maskindirektiv 98/37/EEC med särskilda hänvisningar till direktivets bilaga 1
 om väsentliga hälso- och säkerhetskrav i samband med tillverkning.

- Tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen:
 Sähkömagneettinen yhteensopivuus 99/336/EEC.
 Konedirektiivi 98/37/EEC huomiden erityisesti olennaisia terveys-ja turvallisuusvaatimuksia koneiden valmistuksen yhteydessä koskevan direktiivin liitteen 1.

Dette produkt er i overensstemmelse med

- Deter product of roversissenimies fred.

 Elektromagnetisk kompatibilitet direktiv 99/336/EEC

 Maskindirektiv 98/37/EEC med særlig henvisning til direktivets bilag 1 om væsentlige sundheds- og sikkerhedsmæssige krav i forbindelse med produktion.

- Dette produktet er i samsvar med:
 Elektromagnetisk kompatibilitet-direktiv 89/336/EOF
 Maskindirektiv 98/37/EOF med særskilt henvisning til direktivets vedlegg I
 om vesentlige helse- og sikkerhetskrav i forbindelse med produksjon.

- Dieses Produkt stimmt überein mit:
 Elektromagnetische Kompatibilitätsrichtlinie 89/336/EEC
 Maschinenrichtlinie 98/37/EEC mit speziellem Hinweis auf den Annex 1 der Richtlinie über relevante Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit der Herstellung.

Ce produit est conforme aux normes suivantes

- Ce produit est conforme aux normes suivantes:

 Directive relative à la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE

 Directive relative aux machines 98/37/CEE avec référence particulière à

 l'Annexe 1 de la directive concernant les exigences en matières de santé et de sécurité lors de la fabrication.

- Dit product is in overeenstemming met:

 Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG

 Machinerichtlijn 98/37/EEG met speciale verwijzingen naar Aanhangsel 1 van de Richtlijn t.a.v. wezenlijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in verband met productie.

This product conforms with:

- Electromagnetic compatibility 89/336/EEC
 Machine directive 98/37/EEC with special reference to the directive's Annex
 1 regarding essential health and safety requirements in association with
 manufacturing.

- Este producto se ajusta a:
 la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/EEC
 la Directiva de Máquinas 98/37/EEC con referencia especial al Anexo 1 de la Directiva sobre requisitos esenciales de salud y segur

Questo prodotto è conforme a:

- processo production e Conforme a.

 Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE

 Direttiva macchine 98/37/CEE con particolare riferimento all'Allegato 1 della direttiva in merito ai requisiti essenziali di salute e sicurezza in sede di

Tento výrobek se shoduje s:

- Direktivami o elektromagnetickě kompatibilitě 89/336/EEC
 Direktivami o strojích 98/37/EEC se zvláštními odkazy na Dodatek 1 k direktivám o podstatných požadavcích ohledně zdraví a bezpečnosti při výrobě.

Toimitusjohtaja Administrerende Direktør Administrerende Direktør Geschäftsleiter Directeur général Algemeen Directeur Managing Director Director Gerente

Direttore Vedoucí výroby Dyrektor Naczelny

- Niniejszy produkt zgodny jest z:
 dyrektywą 89/336/EEC dot. kompatybilności elektromagnetycznej
 dyrektywami 98/37/EEC dot. maszyn, ze szczególnym odniesieniem
 Załącznika 1 dyrektywy, dotyczącego podstawowych wymagań w zakres
 i bezpieczeństwa w związku z produkcją.

Tento výrobok sa zhoduje s: rento vyrobok sa zhoduje s:

- Predpismi o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/EEC

- Predpismi o strojoch 98/37/EEC so zvláštnymi odkazmi na Dodatok 1 k
predpisom o podstatných požiadavkách, ohsadne zdravia a bezpečnosti pri výrobe

- Ez a termék megfelel:
- La deminek niegyőr. a 89/33/FEEC Elektromágneses Kompatibilitás Direktíva és a a 98/37/EEC Gépdirektíva specifikációinak, külön utalással a Direktíva 1. sz. Mellékletének a konstrukciót és előállítást illető lényeges egészségügyi és biztonsági

- Šis izstrādājums atbilst sekojošu dokumentu prasībām:
 Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 89/336/EEC
 Mašīmu dīrektīvai 98/37/EDC ar īpašu atsauci direktīvas Pielikumu par būtiskām prasībām veselības un drošības sakarā ražošanas laikā.

Gaminys atitinka:

- elektromagnetinio lauko normatyvą 89/336/EEC,
- normatyvus 98/37/EEC su specialiomis nuorodomis į normatyvo Annex 1 nuorodą sveikatos ir saugumo reikalavimams gamybai.

- Настоящее изделие соответствует нормам:
 Директивы электромагнитной соеместимости 89/336/ЕЕС
 Директивы механических изделий 98/37/ЕЕС с предписаниями в Приложении 1 о требованиях безопасности и здоровья при изготовлении

Rulet Telemon

Verkställande Direktör

Vedúci výroby Ügyvezető Igazgató Izpilddirektors Generalinis direktorius Генеральный Директор

Utfärdat i Tranås Laadittu Tranåsissa Udfærdiget i Tranås Utferdiget i Tranås Ausgestellt in Tranås, Fait à Tranås, le Gedaan te Tranâs Issued at Tranås Expedido en Tranás Stilato a Tranás il Vystaveno v Tranásu Wystawiono w Tranás Vystaveně v Tranásu Kiállítva Tranas-ban Izdots Tranosā Igaliota Tranås'e

2000-10-30

(IT)

ITALIANO

GENERALITA'



Questo simbolo indica attenzione! La non osservanza delle seguenti norme di sicurezza può causare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

SIMBOLI

I siguenti simboli sono riportati sulla macchina per ricordare che durante l'uso occorre prestare attenzione e cautela.

Significato dei simboli:



Avvertenza!

Leggere il libretto istruzioni ed il manuale di sicurezza prima di utilizzare la macchina



Avvertenza!

Non infilare le mano o i piedi sotto il carter mentre la macchina è in funzione.



Avvertenza!

Fare attenzione alla proiezione di oggetti. Non lasciare avvicinare nessuno durante il lavoro.



Avvertenza!

Prima di iniziare qualsiasi intervento di riparazione, staccare il cavo della candela dalla candela.



Avvertenza!

Usare sempre cuffie auricolari protettive.



Avvertenza!

Questa macchina non è destinata al traffico sulla pubblica via.

MONTAGGIO




Per evitare danni o incidenti a persone e cose, non mettere in moto prima di aver portato a termine tutte le operazioni previste per il MONTAGGIO.

SACCHETTO ACCESSORI

Alla macchina è allegato un sacchetto di plastica

contenente:



Pos Q.tà Descrizione Dimensioni AC 1 Chiave per la candela (non su Scoop)

AC 1 Chiave per la candela (non su Sco AD 1 Stelo per suddetta (non su Scoop)

AL 1 Spessore 16 x 38 x 0.5

AM 1 Spessore 16 x 38 x 1.0

VOLANTE

Montate il volante sul piantone dello sterzo utilizzando la coppiglia allegata e chiudendola con la boccola.

Le rondelle (AL e AM) fornite con il volante presenti nel sacchetto degli accessori, vanno montate tra la barra superiore e quella inferiore dello sterzo per compensare l'eventuale gioco assiale. Possono essere necessarie 0, 1 o 2 rondelle (fig 4).

BATTERIA (Scoop ES)

La batteria è stagna, quindi non occorre effettuare rabbocchi di elettrolito.

La batteria è montata in fabbrica. Prima di avviare la macchina è sufficiente collegare il cavo nero al polo negativo della batteria (fig 5).



Non cortocircuitare i poli della batteria. Le eventuali scintille che si sviluppano possono causare incendi. Non indossare gioielli di metallo che possano venie a contatto dei poli della batteria.

Non far funzionare il motore con la batteria disin-

BATTERIA (Garden)

La batteria è caricata a secco e quindi deve essere riempita con acido prima dell'uso.



L'operazione di riempimento della batteria con acido deve essere fatta in luogo ben illuminato dove sia possibile avere acqua abbondante per risciacquarsi. L'acido è corrosivo. Usate guanti di gomma e maneggiatelo con cura per evitare di rovesciarlo. L'acido può ustionare la pelle e rovinare vestiti o altro materiale con cui viene a contatto.



E' inoltre consigliabile indossare occhiali di protezione per proteggere gli occhi. Evitare di inalare i vapori dell'acido.

Togliere con cautela i flaconi di acido dalla scatola. Riempire la batteria con acido fino ad un livello tra i due segni "UPPER" e "LOWER" presenti sulla batteria (fig 6).

Il livello dell'acido può calare dopo il rifornimento. Aspettare pertanto 20 minuti e ricontrollare poi il livello di ciascun elemento. Rabboccare se necessario.

Lasciare riposare la batteria per due ore prima di metterla in esercizio.



Non cortocircuitare i poli della batteria. Le eventuali scintille che si sviluppano possono causare incendi. Non indossare gioielli di metallo che possano venie a contatto dei poli della batteria.

N.B! Per evitare danni al motore e alla batteria, collegare sempre per primo il cavo positivo (+) alla batteria (fig 7).

Non far funzionare il motore con la batteria disinserita.

PRESSIONE NELLE RUOTE

Controllare la pressione dei pneumatici. Pressione raccomandata:

Ruote anteriori: 1,7 bar (24 psi) Ruote posteriori: 0,6 bar (9 psi)

GRUPPO DI TAGLIO

Il parallelismo del gruppo di taglio contro il terreno viene regolato agendo sui dadi D, agli attacchi posteriori del gruppo stesso (fig 8).

Scarico posteriore (Scoop):

Alla consegna il gruppo di taglio è montato sulla macchina

Multiclip (Garden Multiclip - Garden Combi): Alla consegna il gruppo di taglio è montato sulla macchina.

Scarico laterale (Scoop ES - Garden Collector):

Alla consegna il gruppo di taglio è montato sulla macchina ma va completato con deflettore di scarico o collettore di scarico.

- 1. Staccare i cavi dalla batteria.
- 2. Togliere il dispositivo di sicurezza delle lame E

(fig 9A).

- 3. Montare il deflettore F o il collettore G (fig 9A). Usare le stesse viti e dadi del dispositivo di sicurezza delle lame.
- 4. Il deflettore presenta una terza vite A (Non su Scoop ES). Questa vite deve essere installata sul lato del carter, nella scanalatura del deflettore (fig 9A). Spingere il deflettore a fondo verso il basso prima di serrare la vite.
- 5. Rimontare i cavi della batteria.



Il tagliaerba non va assolutamente messo in moto senza aver sostituito il dispositivo di sicurezza delle lame con il deflettore o il collettore di scarico.

Raccoglierba (Garden Combi):

Alla consegna il gruppo di taglio è montato sulla macchina ma va completato con collettore di scarico.

- 1. Staccare i cavi dalla batteria.
- 2. Togliere il coperchio C (fig 9B).
- 3. Montare il collettore G (fig 9B). Usare le stesse viti e dadi del dispositivo di coperchio.



Il tagliaerba non va assolutamente messo in moto senza aver sostituito il coperchio con il collettore di scarico.

4. Rimontare i cavi della batteria.

RACCOGLIERBA (Accessorio)

Montare il raccoglierba secondo le relative istruzioni di montaggio allegate.

Il collettore di scarico G può essere utilizzato solo insieme al raccoglierba completo.

Prima di usare il raccoglierba assicurarsi che tutte le parti che lo compongono siano correttamente montate (fig 10).



Non usare mai la macchina senza il sacco di raccolta H e il collettore I. Altrimenti si corre il rischio di causare lesioni a persone e cose con le pietre e altri oggetti che possono essere scagliati dalla macchina.



Attenzione alle lame rotanti. Non infilare mai mani o piedi sotto la scocca del gruppo di taglio.



COMANDI

Vedi fig. 1 - 3.

1. LEVA DI REGOLAZIONE DELL'AL-**TEZZA DI TAGLIO**

Leva per regolare l'altezza del gruppo di taglio sul terreno.



Liberare la leva spingendola all'interno. Spostarla poi verso l'alto o verso il basso ↑ sull'altezza voluta.

La leva ha cinque posizioni che corrispondono ad altezze di taglio tra 35 e 75 mm.

2. LEVA DI ESCLUSIONE DELLE LAME

Leva per inserire od escludere il movimento delle lame. La leva ha due posizioni:



1. Posizione in avanti - le lame ruotano



2. Posizione all'indietro - le lame sono ferme. Il freno-lama è attivato.

3. PEDALE FRENO/INNESTO TRA-**SMISSIONE**

Pedale combinato per il freno e la trasmissione. Tre posizioni:



- 1. Pedale in posizione di riposo - inserita la trazione in avanti. La macchina si muove se una marcia è inserita. Il freno non è
- 2. Pedale premuto a metà esclusa la trazione in avanti, possible cambiare di marcia. Il freno non è attivato.
- 3. Pedale completamente premuto - esclusa la trazione in avanti. Attivato completamente il freno.

4. FRENO DI STAZIONAMENTO

Fermo che blocca il pedale del freno nella posizione completamente premuta.



Premere a fondo il pedale del freno e quindi spingere di lato il fermo. Rilasciando il pedale, si attiva il freno di stazionamento.

Il freno di stazionamento si disattiva premendo leggermente sul pedale del freno. La molla di ritorno del fermo lo fa tornare in posizione di riposo.

Controllare che il freno di stazionamento sia disinserito, prima di partire con il trattore.

5. COMANDO DEL GAS/ARIA

Comando per la regolazione del regime di giri del motore e per chiudere l'aria in caso di partenze a freddo

STOP

1. Posizione di arresto - il motore è cortocircuitato (solo su Scoop).



2. Minimo.



3. Pieno gas - da utilizzare durante l'impiego della macchina. Il comando è posto a 1 - 1,5 cm dal bordo superiore della traccia.



4. Aria - per l'avviamento a freddo del motore. Comando posto in basso sulla trac-

6. LEVA DEL CAMBIO

Scoop:

Leva per selezionare una delle tre marce (1 - 2 - 3), il folle (N) e la retromarcia (R).

Leva per selezionare una delle cinque marce (1 - 2 - 3 - 4 - 5), il folle (N) e la retromarcia (R).

Per il cambio di marcia, premere a fondo il pedale della frizione.

N.B! Prima di passare dalla marcia indietro ad una in avanti e viceversa, assicurarsi che la macchina sia ferma. Se la marcia non vuole entrare, rilasciare il pedale della frizione, premere di nuovo il pedale e riprovare. Non forzare mai il cambio!

7. CHIAVE DI ACCENSIONE (Scoop ES - Garden)

Chiavetta per l'avviamento e l'arresto de motore. Tre posizioni:

- 1. Posizione di arresto il motore è cortocircuitato. La chiave può essere estratta.
- 2. Posizione di marcia (senza simbolo)



3. Posizione di avviamento - girando ulteriormente la chiave parte il motorino di avviamento. Quando il motore è in moto, rilasciare la chiave che torna in posizione

USO DELLA MACCHINA

SETTORI DI APPLICAZIONE

La macchina può essere utilizzata esclusivamente per i seguenti lavori, utilizzando gli accessori originali STIGA indicati:

1. Tosatura di prati

Con gruppo di taglio originale.

Per Garden è possibile utilizzare il gruppo accessorio 13-2925 (= uscita laterale 72 cm) oppure 13-2926 (= Multiclip 72 cm).

- 2. Raccolta di erba e foglie (solo su Garden)
 - Con raccoglierba a rimorchio 13-1978.

3. Trasporto di erba e foglie (solo su Garden) Con carrello 13-1979.

4. Spargimento di concime (solo su Garden)

Con lo spandiconcime 13-1987. Può essere utilizzato anche per lo spargimento di sementi, sabbia e sale.

Al dispositivo di traino (solo su Garden) può essere applicata una forza verticale massima di 100 N.

Nel dispositivo di traino, la forza di spinta su accessori trainati può ammontare al massimo a 500 N.

N.B! Questa macchina non è destinata al traffico sulla pubblica via.

N.B! Prima di usare un rimorchio, contattate la vostra compagnia di assicurazioni.

PRIMA DI METTERE IN MOTO



Prima di mettere in moto leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e le "NORME DI SICUREZZA".

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Questa macchina è dotata di un sistema di sicurezza costituito da:

- un interruttore sulla scatola del cambio.
- un interruttore nel fermo del sedile.

- un interruttore vicino alla leva di esclusione delle lame.
- un modulo di sicurezza elettronico sostituibile che controlla il sistema.

Per accendere la macchina devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- leva del cambio in folle.
- conducente seduto sul sedile (ad eccezione del modello Scoop ad avviamento manuale).
- leva di esclusione delle lame in posizione posteriore (= lame disinnestate).



Controllare sempre il funzionamento del sistema di sicurezza prima dell'utilizzo!

Eseguire i controlli nel seguente modo:

- accendere il motore, sedersi, ingranare una marcia, sollevarsi un poco - il motore deve fermarsi.
- accendere nuovamente il motore, sedersi, collegare le lame, sollevarsi un poco - il motore deve fermarsi.



Se il sistema di sicurezza non funziona, non utilizzare la macchina! Consegnare la macchina ad un centro di assistenza per la revisione.

RIEMPIRE IL SERBATOIO



Usare solo benzina senza piombo a 95. Non us-are miscela.

N.B! La benzina senza piombo è un prodotto fresco. Non comprare piú benzina di quella necessaria per il consumo di un mese.



La benzina è altamente infiammabile. Conservarla sempre in recipienti appositi.



Effettuare il rifornimento all'aperto. Non fumare. Fare rifornimento prima di mettere in moto. Non togliere il tappo del serbatoio ne effettuare il rifornimento con il motore in moto.

CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO MOTORE

Alla consegna il motore è rifornito con olio SAE 30

Controllare il livello dell'olio prima di ogni occasione d'uso. Il trattore deve essere in piano.

(IT)

ITALIANO



Svitare e togliere l'astina dell'olio B e pulirla. Infilarla e avvitarla a fondo.

Estrarla di nuovo e controllare il livello dell'olio. Rabboccare fino al contrassegno "FULL" se il livello risultasse più basso del segno stesso (fig 11-12).

MESSA IN MOTO

- 1. Aprire il rubinetto della benzina (Garden).
- 2. Controllare che il cavo della candela sia a posto.
- 3. Controllare che il gruppo di taglio sia disinserito. Leva di inserimento all'indietro.
- 4. Mettere la leva del cambio in folle.
- 5. Partenza a freddo chiudere l'aria. Partenza a caldo portare il comando su pieno gas (1 1,5 cm sopra la posizione dell'aria chiusa).

6a. Scoop:

Inserire il freno di stazionamento.

6b. Scoop ES - Garden:

Premere a fondo il pedale del freno.

7a. Scoop (avviamento manuale):

Togliere il cofano motore. Afferrare la maniglia di avviamento. Estrarre lentamente la cordicella fino ad ottenere una certa resistenza. Rilasciare lentamente la cordicella fino alla posizione iniziale. Ritirare poi la cordicella con decisione.

- 7b. Scoop ES Garden (avviamento elettrico): Girare la chiavetta di accensione e mettere in moto.
- 8. Quando il motore è in moto portare progressivamente l'acceleratore sul massimo regime, se è stato usato il comando dell'aria.
- 9. Quando il motore viene avviato da freddo non farlo lavorare sotto sforzo subito ma attendere prima qualche minuto. Ciò permetterà all'olio di scaldarsi

ARRESTO

Tirare indietro la leva di azionamento delle lame. Inserire il freno di stazionamento.

Lasciare girare il motore al minimo per uno o due minuti.

Scoop:

Portare il comando del gas su "STOP".

Scoop ES - Garden:

Spegnere il motore girando la chiavetta. Es-trarre la chiave.

Chiudere il rubinetto della benzina (Garden).



Prima di lasciare incustodito il tagliaerba, togliere il cavo dalla candela.



Subito dopo l'arresto, il motore può essere ancora molto caldo. Non toccare la marmitta, il cilindro o le alette di raffreddamento, per evitare ustioni.

CONSIGLI PER TAGLIARE

Prima di tagliare l'erba del prato, assicuratevi che non vi siano pietre, giocattoli o altro.

Identificate eventuali oggetti fissi, per evitare di danneggiare il gruppo di taglio.

Non tagliare l'erba bagnata (durante o immediatamente dopo la pioggia).



Tenere mani e piedi lontani dalle lame in movimento. Non infilare mai una mano o un piede sotto la scocca o nello scarico dell'erba con il motore in moto.

Se il motore si ferma a causa dell'erba troppo folta, disinserire il gruppo di taglio e spostare la macchina su un'area gi tagliata prima di attivare di nuovo le lame.

Per il miglior effetto di "Multiclip" (solo su Garden Multiclip - Garden Combi):

- tagliare spesso
- procedere con il motore a pieno gas
- mantenere pulito il sotto della scocca
- usare lame ben affilate
- non tagliare erba bagnata
- tagliare due volte consecutive (con altezza diverse) se l'erba è molto alta.

GUIDA

Prima di operare su pendii, assicuratevi che il livello dell'olio nel motore sia corretto (livello al contrassegno FULL).



Sui pendii procedere con cautela. Procedere sempre nel senso di massima pendenza. Non lavorare mai con la macchina orientata trasversalmente al pendio. Procedere dall'alto verso il basso e viceversa.



Quando sono montati gli accessori originali, la macchina non deve essere utilizzata su pendii superiori a 10°, a prescindere dal senso di marcia.





Ridurre la velocità sui pendii e in prossimità di curve accentuate, per evitare il ribaltamento della macchina o di perderne il controllo.

MANUTENZIONE



Non intervenire sul motore o sul gruppo di taglio senza aver:

- -spento il motore
- -tolto la chiave di accensione
- -staccato il cavo dalla candela
- -inserito il freno di stazionamento
- -disinnestato le lame.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

La macchina è costruita per essere ribaltata e appoggiata in avanti per eseguire interventi di manutenzione (fig 13).



Se la macchina viene rimessata in posizione verticale occorre prima rimuovere la benzina e l'olio motore. Su Garden occorre rimuovere anche la batteria.

PULIZIA

Lavare la parte inferiore con il tubo per annaffiare del giardino.

N.B! Non puntare il getto d'acqua direttamente contro la trasmissione o il filtro dell'aria.

CAMBIO DELL'OLIO MOTORE

La prima volta cambiate l'olio dopo 5 ore di funzionamento e poi ogni 50 ore o una volta al mese. L'operazione va effettuata a motore caldo.

Usare sempre un olio di qualità (Classificato SF, SG o SH).



L'olio del motore può essere molto caldo se tolto direttamente dopo aver spento il motore. Fate quindi raffreddare il motore prima di togliere l'olio.

1a. Scoop - Scoop ES:

Inclinare la macchina verso destra (macchina vista da dietro). Togliere l'astina dell'olio. Infilare la pompa allegata nel tubo di rabbocco dell'olio ed aspirare l'olio in un contenitore (fig 14).

1b. Garden:

Tenete la macchina appoggiata sul lato sinistro (guardando dalla parte posteriore). Svitate il tappo di scarico dell'olio J (fig 15). Lasciate uscire l'olio

in un recipiente di raccolta-non lasciatelo scorrere sulle cinghie a V. Riavvitate il tappo dell'olio.

2. Togliete l'astina dell'olio e riempite con nuovo

Quantità:

Scoop, Scoop ES - 0,65 1

Garden - 1,41

Estate. Tipo d'olio: SAE-30

(Oppure SAE 10W-30. Usando 10W-30 il consumo può aumentare. In questo caso controllare il livello più spesso).

Inverno. Tipo d'olio: SAE 5W-30 (se non è disponibile, usare SAE 10W-30).

Non aggiungete additivi all'olio.

Non rifornire con troppo olio per non surriscaldare il motore.

Controllare il livello dopo ogni rifornimento. L'olio deve raggiungere il contrassegno "FULL" sull'asticella.

INGRASSAGGIO

L'asse anteriore ha quattro punti di ingrassaggio K (fig 16). Ingrassare con un ingrassatore una volta per stagione.

Ingrassare gli ingranaggi L dello sterzo un paio di volte per stagione (fig 17).

Ingrassare un paio di volte per stagione anche tutte le parti mobili della macchina.

BATTERIA (Garden)

Controllare il livello del liquido con regolarità.

Il livello deve essere tra i due segni "UPPER" e "LOWER" presenti sulla batteria. Rabboccare con acqua distillata per batterie.



L'acido è corrosivo. Usate guanti di gomma e maneggiatelo con cura per evitare di rovesciarlo. L'acido può ustionare la pelle e rovinare vestiti o altro materiale con cui viene a contatto. E' inoltre consigliabile indossare occhiali di protezione per proteggere gli occhi. Evitare di inalare i vapori dell'acido.



Non inclinare troppo la batteria per non far uscire il liquido. Se ciò avvenisse lavare abbondantemente con acqua.



ITALIANO

Pulire i poli della batteria se ossidati. Usare una spazzola di acciaio e ingrassare.

FILTRO DELL'ARIA

Importante! Non mettere in moto senza il filtro accuratamente montato!

Filtro di gommapiuma (prefiltro): Pulire ogni tre mesi oppure ogni 25 ore di esercizio, in base a ciò che si verifica per primo.

Filtro di carta: Sostituire il filtro di carta una volta l'anno o ogni 100 ore di esercizio. Piú spesso se la macchina opera in ambienti molto polverosi.

1. Togliere il coperchio del filtro e il prefiltro (fig 18 - 19).

2a. Scoop:

Lavare il prefiltro M con detersivo liquido per piatti e acqua. Spremere bene per eliminare l'acqua.

2b. Garden:

Lavare il prefiltro M con detersivo liquido per piatti e acqua. Spremere bene per eliminare l'acqua. Oliare con alcune gocce d'olio e fare assorbire bene

- 3. Togliere il filtro N e pulire la sede con cura per evitare che dello sporco entri nel carburatore.
- 4. Pulire il filtro di carta come segue: Batterlo leggermente su una superficie piatta. Se il filtro è molto sporco, sostituirlo.
- 5. Rimontare il tutto in senso inverso a come lo si è smontato.

Per pulire il filtro di carta non usare solventi a base di petrolio, ad es. kerosene, perché questi danneggerebbero irrimediabilmente il filtro.

Non usare aria compressa per pulire il filtro di carta. Il filtro di carta non richiede lubrificazione.

TENERE PULITO IL MOTORE

Il motore è raffreddato ad aria e se la presa è ostruita può danneggiarsi.

Pulire le flange di raffreddamento del cilindro ogni 5 ore o almeno una volta al giorno, eliminando erba e sporco residui (fig 20 - 21). particolarmente importante operando su erba molto secca.

Pulire anche l'area intorno alla marmitta per prevenire incendi.

Per la pulizia servirsi di aria compressa oppure di una spazzola. Non spruzzare acqua nel motore. Quando si taglia erba secca per lungo tempo può essere necessario pulire le alette di raffreddamento del motore. Contattare un centro di assistenza autorizzato.

CANDELA

Controllare e pulire la candela ogni 100 ore di esercizio.

Pulire con una spazzola di acciaio la candela (non con sabbiatura) e riportare la distanza dell'elettrodo a 0.75 mm.

Sostituire la candela se gli elettrodi sono molto bruciati, per la sostituzione della candela il sacchetto degli accessori contiene una chiave AC dotata di stelo AD (solo su Garden).

Le candele raccomandate per i motori sono:

Scoop: Champion RC12YC

Garden: Champion J19LM o equivalenti.

CARBURATORE

Il carburatore è regolato di fabbrica e di solito non è necessaria la sua messa a punto.

Se fosse necessario, contattare un centro di assistenza.

REGOLAZIONE DEL FRIZIONE/ FRENO

Se la cinghia slitta (può allentarsi con l'usura), esiste una regolazione sullo stelo della frizione/freno.

Regolazione: Spostare la spina O nel foro pos-teriore (fig 22).

Il freno viene registrato poi con il dado di registro P (fig 22).

Al termine della registrazione, controllare che la frizione si attivi sempre prima del freno.

SMONTAGGIO DEL GRUPPO DI TAGLIO

- 1. Inserire il freno di stazionamento.
- 2. Sollevare la macchina.



Se la macchina viene rimessata in posizione verticale occorre prima rimuovere la benzina e l'olio motore. Su Garden occorre rimuovere anche la batteria.

3. Selezionare l'altezza di taglio piú bassa e togliere la spina di fermo Q (fig 23).



- 4. Smontare le due spine R posteriori e i cavi dell'interruttore di sicurezza sul gruppo (fig 24).
- 5. Togliere la cinghia dal disco (piegando verso l'alto il guidacinghia S) (fig 25).
- 6. Togliere il gruppo di taglio.

SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA MOTORE - GRUPPO DI TAGLIO

- Togliere il gruppo di taglio dal trattore (vedi sopra).
- 2. Smontare il fermacinghia T. Togliere la vecchia cinghia (fig 26).
- 3. Montare una nuova cinghia originale procedendo in ordine inverso.

SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA MOTORE - ALBERO DI TRASMIS-SIONE

- 1. Inserire il freno di stazionamento.
- 2. Sollevare la macchina.



Se la macchina viene rimessata in posizione verticale occorre prima rimuovere la benzina e l'olio motore. Su Garden occorre rimuovere anche la batteria.

- 3. Smontare il gruppo di taglio (vedi sopra).
- 4. Sganciare la molla U e smontare il rullo tendicinghia V (fig 25).
- 5. Allentare il guidacinghia X e spostarlo di lato.
- 6. Togliere la cinghia dal disco portacinghia dell'albero di trasmissione. Lavorare dal lato superiore della macchina attraverso il foro sul pianale.
- 7. Far passare la cinghia sopra il disco portacinghia del motore. Piegare verso il basso il guidacinghia S e infilare la cinghia nella traccia inferiore. Ripiegare verso l'alto il guidacinghia e togliere la cinghia.
- 8. Montare una nuova cinghia originale procedendo in ordine inverso.

REGOLAZIONE DEL FRENO DELLE LAME

- 1. Tirare indietro la leva di azionamento delle lame.
- 2. Liberare il freno Y e regolare in modo che sia a toccare, in piano, il disco portacinghia (fig 26).

3. Stingere vite e dado.

Sostituire la guarnizione di attrito del freno se usurata

LAME

Per ottenere i migliori risultati di taglio, accertarsi che le lame siano sempre ben affilate.

AFFILATURA

Per ragioni di sicurezza, non affilare le lame su una smerigliatrice. Un'affilatura erronea (= temperatura eccessiva) può rendere fragili le lame.

L'eventuale affilatura deve essere effettuata ad acqua con una pietra per affilare o levigare.



Dopo l'affilatura, equilibrare le lame onde evitare danni dovuti a vibrazioni.

SOSTITUZIONE DELLE LAME

Se occorre sostituire parti usurate, utilizzare sempre lame, fermi e bulloni delle lame originali.



Utilizzare esclusivamente ricambi originali. L'utilizzo di ricambi non originali può comportare danni, anche se apparentemente le parti sono accoppiate correttamente.

In caso di sostituzione delle lame, sostituire anche il bullone della lama centrale, provvisto di blocco. Coppia di serraggio dei bulloni delle lame: 65 Nm.

RICAMBI

I ricambi e gli accessori originali STIGA sono stati fabbricati appositamente per le macchine STIGA. Si fa notare che i ricambi e gli accessori "non originali" non sono stati controllati né omologati da STIGA.



L'utilizzo di ricambi ed accessori non originali può influenzare negativamente la sicurezza ed il funzionamento della macchina. STIGA non risponde di eventuali danni dovuti all'utilizzo di ricambi non originali.

STIGA si riserva il diritto di modificare il prodotto senza preavviso. CERTIFIKAT SERTIFIKAATTI TYPEATTEST SERTIFIKAT ZERTIFIKAT

CERTIFICAT CERTIFICAT CERTIFICATE CERTIFICADO CERTIFICATO

CERTIFIKÁT CERTYFIKÁT CERTIFIKÁT BIZONYÍTVÁNY SERTIFIKÁTS

SERTIFIKATAS СЕРТИФИКАТ

1. Kategori Luokka	Gräsklippare med bens Bensiinimoottorilla varu	7. Motor / Moottori / Motor / Motor / Motor / Motor / Engine / Motor / Motore / Motor/ Silnik / Motor / Motor / Motors / Variklis / Двигатель					
Kategori Kategori Bauart Catégorie Soort Category Categoria	Græsklipper med benz Gressklipper med bens Rasenmäher mit Benzi Tondeuse avec moteur Gazonmaaier met benz Lawnmower with petro Cortacésped con moto	Fabrikat Valmiste Fabrikat Fabrikat Fabrikat Marque	Merk Make Marca Marca Výrobek Marka	Výrobok Gyártmány Marka Markė Изготовитель	2. 3.	Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton	
Categoria Kategorie Kategoria Kategória Kategorija Kategorija	Rasaerba con motore s Sekačka na trávu s benzi Kosiarka do trawy z silnik Kosačka trávy s benzínov Benzinmotoros fűnyíró Zāles pļaujmašīna ar be Žoliapjové su benzinini	Modell Malli Modell Modell Modell Modèle	Model Modelo Modello Model Model	Model Modell Modelis Modelis Модель	2. 3.	121602/121607 196707 196707 286707	
Kateropия 2. Klippanordning Leikkuuyksikkö Klippeanordning Klippeinnretning Schneidevorrichtung Dispositif de coupe Soort maaimechanisme Cutting device Equipo de corte Dispositivo di taglio Sekoci zeiizeni Układ tnący Żacie zariadenie Vágófelszerelés Pļaušanas picderumi Pjovimo įranga Koounka для стрижки	Травокос с бензинов Knivbalk Teräpalkki Knivbjælke Knivbjælke Messerbalken Poutre à couteaux Meshouder Single blade Portacuchillas Traversa portalame Rameno s noži Glowica nožowa Rameno s nožmi Kestartokar Nažu stienis Pjovime peilis Поперечвый нож	. 8. Rotationshastighet Рубігіпіsпореиз Rot. hastighed Omdreiningshastighet Umdrehungsgeschwindigkeit Vitiesse de rotation Rotatiesnelheid Speed of rotation Vel. de rotación Velocità di rotazione Rychlost otáčení Prędkošć obrotowa Rychlost otáčenía Forgási sebesség Griešanás ätrums Sukimosi greitis Скорость вращения			2. 3.	3300 rpm 3200 rpm 3200 rpm 3100 rpm	
3. Fabrikat Merk Valmiste Make Fabrikat Marca Fabrikat Marca Fabrikmarke Vyrobek Marque Merka	Výrobok Gyártmány Marka Gaminys	STIGA	9. Garanterad lju Taattu äänent Garanteret lyd Garantert lyde Garantierter S Niveau de pui Gewaarborgd Guaranteed s	ehotaso deffektniveau effektnivå Schall-Leistunç issance acous geluidsvermo	tique garanti genniveau	2. 3.	100 dB(A) 100 dB(A) 100 dB(A) 100 dB(A)
4. Typ Type Typpi Type Type Tipo Type Tipo Type Tipo Typ Typ Typ Type Typ Typ 5. Art.nr. Onderd		G301 1. 13-2021, 13-2022 2. 13-2023-23	Guantieeu soniu eitect regional enecutera Livello di potenza acustica garantito Zaručená úroveň zvukového efektu Gwarantowary poziorn natężenia dźwięku Zaručená úroveň zvukověho efektu Garantiti hangeffektuszint Garantiets skaṇas jaudas stiprums Garantuotas garso galingumo lygis Гарантированный уровень				
Tuotenro Article Artikelnr. Núm. d Artikkelnr N° ord. Typennummer Art.č. N° d'article Nr art.	e art. Art. nr.	3. 13-2312 4. 13-2328, 13-2333	парантирова шумового эс 10.Vibration Tärinä Vibration		(Lwa)	2.	1.0 m/s ² < 0.5 m/s ² < 0.5 m/s ²
6. Klippbredd Leikkuuleveys Klippebredde Klippebredde Schnittbreite Largeur de coupe Maaibreedte Cutting width Ancho de corte	Larghezza di taglio Śifka záběru Zasięg koszenia Śifka záberu Vágószélesség Pļaušanas platums Pjovimo plotis Полоса стрижки	1. 65 cm 2. 65 cm 3. 72 cm 4. 72 cm	Vibrasjon Vibration Vibration Trilling Vibration Vibración Vibrazioni			1. 2. 3.	< 0.5 m/s² 5.5 m/s² 4.0 m/s² 3.0 m/s² 4.0 m/s²

Denna produkt år i överensstämmelse med specifikationerna i direktiv 84/538/EEC.
Tämä tuote on direktiivin 84/538/EEC määritysten mukainen.
Dette produkt er i overensstemmelse med specifikationerne i Direktiv 84/538/EOF.
Dette produkt er i samsvar med spesifikasjone i Direktiv 84/538/EOF.
Diesses Produkt steht in Übereinstimmung mit den Spezifikationen der Richtlinie 84/538/EEC
Diesses Produkt steht in Übereinstimmung mit den Spezifikationen der Richtlinie 84/538/EEC.
Dit product is in overeenstemming met des specificaties in Richtlijn 84/538/EEC.
Dit product oonforms to the specifications in the 84/538/EEC directive.
Este product os ea giusta a las especificaciones de la Directiva 84/538/EEC.
Il presente prodotto è conforme at requisiti previsit dalla Direttiva 84/538/EEC.
Il presente prodotto è conforme at requisiti previsit dalla Direttiva 84/538/EEC.
Niniejszy produkt odpowiads danym zawartym w dyrektywie 84/538/EEC.
Niniejszy produkt odpowiads denym zawartym w dyrektywie 84/538/EEC.
Ez a termék megfelel a 84/538/EEC Direktiva specifikáción predpisons 44/538/EEC.
Ez a termék megfelel a 84/538/EEC Direktiva specifikáción promatywa 84/538/EEC.

Vageninys attituka specifikacijas pagal Normatywa 84/538/EEC.

Hidradat i Tranás.
Gedaan te Tranás. Vystavené v Tranisu. 2000-10-30.

Utfärdat i Tranås Utfärdat i Tranås Laadittu Tranåsissa Udfærdiget i Tranås Utferdiget i Tranås Ausgestellt in Tranås, Fait à Tranås en Gedaan te Tranås Gedaan te Tranâs Issued at Tranâs Expedido en Tranâs Stilato a Tranâs il Vystaveno v Tranâsu Wystawiono w Tranâs Vystaveně v Tranásu Kiállítva Tranas-ban Izdots Tranosā Igaliota Tranás'e Выдано в Tranes

2000-10-30

Rolf Schytt

Rossins Certifieringsansvarig Sertifiointivastaava Ansvariig for typeattesten Sertifiseringsansvariig Zertifikatsbeauftragter Responsable de la certification Certificatieverantwoordelijke Certification Manager Responsable de la certificación Responsable de la certificación Hesponsabile de la certificacion Responsabile della certificazione Zodpovědný za certifikaci Odopoviedzielny za certyfikacje Zodpovedný za certifikáciu Vizsgálati felelős Vizsgálati felelos Atbildīgais par sertifikātu Sertifikavimo departamentas Ответственный за сертификацию



Box 1006 · SE-573 28 TRANÅS www.stiga.com